tajima

ご使用前に必ずお読みください。

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

1本つり専用ランヤード

2丁掛けロープ 蚁扱説明書

このたびは、《タジマ安全帯 1本つり専用ランヤード 2丁掛けロープ》をお買い上げいただ きありがとうございます。本品は、建設工事現場・工場等の高所作業に用いる安全帯で、 労働安全衛生法第42条の規定に基づく「安全帯の規格」に合わせて製造したものです。 ご使用になる前にこの取扱説明書と必ず同梱している「タジマ安全帯 取扱説明書」を併せ てよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、ご使用ください。 🛕 危険 🔥 警告・ ▲ 注意の項目は、事故を未然に防ぐために厳守してください。この取扱説明書は、 いつでも活用できるよう大切に保管してください。

また、より安全なご使用のため、産業安全研究所技術指針「安全帯使用指針」 (NIIS-TR-No.37 (2004)) の併読をお奨めいたします。

取扱説明書を紛失された場合は、弊社HPにも掲載しておりますので、プリントアウト して保管してください。

HPアドレス http://www.tajimatool.co.jp (HPトップページにある「取扱説明書」のボタンをクリックしてください)

この安全帯は1本つり専用です。

必ず同梱の「タジマ安全帯 取扱説明書」もお読みください

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3 0120-125577 www.tajimatool.co.jp

54204 WA14113000

1. 用涂

このランヤードは**1本つり^{*}専用**です。その使用例および用途は次のとおりです。

種類	使 用 例	用途
ランヤード		足場のある高所作業での移動中に 障害物があっても、 常時どちらか のロープを構造物に取り付け、 万 一の墜落時の災害を防止するため に使用します。

(装備重量)*の制限について ●体重

体重は 100kg 以下でご使用ください。

体重が 100kg を超えると墜落時に大きな衝撃荷重が加わり、安全帯が破断し て重大な事故が起こるおそれがありますので使用しないでください。

*体重(装備重量):体重と装着する全ての物の合計重量

2. 必ずお守りください(使用上の注意事項)

冷 誤った使い方をしますと、墜落などの危険性がありますので、終発により ありますので、絶対にやめてください。

●ランヤード2本式安全帯の「安全帯の規格」適合の可否について (1本つり専用安全帯の場合)

1本つり専用安全帯は、厚生労働省の「安全帯の規格」によってU字うりできない構 造であることが定められています。一般のランヤードを2本目のランヤードとして使 用した場合、フックを反対側の接続環に掛けることができ、U字つり使用できる構造 となります。これは規定の禁止事項に抵触することになります。そこでU字つりでき ない構造にするために専用の2丁掛けロープを使用してください。またメインランヤ ードも「2丁掛け適合表」を見て対応してください。

正しい使い方

★1本つり

構造物にフックを直接掛 けたり、ランヤードを構 造物に回しランヤードの 取付点と同じ側にフック 掛けて、ランヤードに体 重を掛けない状態。



間違った使い方

** U字つり

ランヤードのフックを構 造物に回し、フックを反 対側のD環に掛けて、ラ ンヤードがUの字状で、 ランヤードに体重を預け た状態。



●2本のランヤードのどちらか一方を構造物と必ず連結させて で使用してください。

移動したい所にセカンドランヤードを取り付けてから、これまで掛けていたメイン ランヤードを外し、これを交互に繰り返して移動します。フックを掛け替える時は、 必ずメイン・セカンドどちらかのランヤードが構造物に掛かっているようにしてください。

正しい使い方

平ロープ式



セカンドランヤードを掛け る前にメインランヤードを 外すと無ランヤード状態と なり、墜落する危険性があ

● タジマ安全帯 2丁掛け適合表 ※メイン/セカンドランヤードを 左右別々に取付けた場合の 適合表になります。			2丁掛け適合表	セカンドランヤード					
				ロープ式	平ロープ式				
				R80/100	FR80/100 (接続部:A環)	FR80S/100S (接続部:小フック)			
メインランヤー	.,	リール式	TR150	O *1	O *1	O 👯			
	メイン		MR110	0	0	O *2			
	ラシ		VR110	×	×	×			
		Gリール	×	×	×				

0

別売

品名:TR150用

フックハンガー 品番:TA-FHTR

R150L6ICTR1

※1 TR150を2T掛けで使用する場合は 必ず別売のTR150用フックハンガーを 外部フック取付環に取付けてください。 ※2 TR150・MR110はL6フック装着の

FR110/150

場合のみ。

●「安全帯の規格」に適合する組合せ

①ランヤードの取付位置がベルトの**片側**に 2箇所ある場合



②ランヤードの取付位置がベルトの2箇所に あるが両側のフックが接続環に掛からない 構造になっている。

0


×



③メイン:リール式 セカンド:ロープ式(A環)



④メイン: 平ロープ式 セカンド:ロープ式(A環)



●「安全帯の規格」に適合しない組合せ

⑤右側ランヤードのフックが左側のA環に




⑥右側ランヤードのフックが左側の外部フック環 に掛かる



3. 構造、各部名称および使用方法

●2丁掛けロープ



※イラストはより戻し付スチールフックタイプです。

●胴ベルトへのランヤード(A環/1穴環)の取り付け

①ベルトをD環止めの 最初の長穴に通します。 ②ベルトにA環(1穴環)を 通します。

③D環止めの長穴にベルトを 順次図のように通します。

